

Mode d'emploi

Moustiquaires de portes latérales et de portes arrières de fourgons

A prévoir :

- Alcool ou essence de térébenthine pour dégraisser.
- Un chiffon.
- Une perceuse avec un foret de Ø 2.5 mm.
- Un tournevis.

Remarque générale :

La bande velours qui sera fixée à l'intérieur du véhicule et qui constituera le support d'attache de la moustiquaire doit être posée à une température supérieure à 20°C, pour assurer l'effet collant.

Conseils d'installation :

- 1) Nettoyer et dégraisser le support sur lequel la bande de velours sera posée à l'aide d'essence de térébenthine, en suivant les instructions figurant sur l'emballage de la bouteille.
- 2) Dimensionner la bande de velours : placer la bande sur le scratch de moustiquaire, en commençant en bas à gauche ou à droite.
- 3) Collage de la bande de velours : Après avoir fermé la porte, maintenez la moustiquaire avec la bande de velours sur l'ouverture à protéger, afin de tenir compte de l'encombrement du bras de mécanisme de guidage.
- 4) Marquer par des repères le futur emplacement de la bande de velours.
- 5) Coller la bande velours (avec la moustiquaire adhérent dessus), sur le tracé défini en retirant progressivement le film de protection
- 6) Contrôler en même temps l'emplacement de la moustiquaire par rapport à l'ouverture de la porte.
- 7) Oter la moustiquaire doucement de la bande velours collée.
- 8) Appuyer sur la bande velours pour s'assurer du bon contact de celle-ci avec son support attenant au véhicule, en insistant particulièrement dans les angles
- 9) Laisser sécher la colle de la bande de velours pendant 24 heures.
- 10) Repositionnez la moustiquaire sur la bande velours.
- 11) Positionner à l'aide d'un crayon l'emplacement des boutons pression latéraux.
- 12) Oter la moustiquaire.
- 13) A l'endroit où les bases des boutons pression seront fixés, pré-percez la tôle à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 2.5 mm pour accueillir les vis.
- 14) Fixer à l'aide des vis parker, les bases inférieures des boutons pressions à travers la bande de velours.
- 15) Fixer les parties supérieures des boutons pression sur la moustiquaire.
- 16) Repliage de la moustiquaire : poser les 2 couches de bande velcro, l'une sur l'autre.