Serrure Heosafe Standard pour Ford Transit à partir de 09/2014

Assemblage avec les vis disponibles sur la portière de la cabine du conducteur.

Code 14646 :
HEOSafe ® Ford Transit 2013-…

Serrure à verrouillage pour les portières de la cabine du conducteur – 1 paire de serrure (à gauche et à droite) – serrure de verrouillage, pas fermant avec une clé.

HEOSafe ® 14646 : Assemblage sur l'encadrement de la cabine

MODE D'EMPLOI :
• Appuyiez le bouton. Maintenant vous pouvez tourner le bouton: on ferme ou ouvre la portière.

• Le bouton tournant se bloque automatiquement dès que le verrou à pêne dormant est complètement dévisser ou visser.

NOTICE DE MONTAGE :
• A la hauteur du pêne, poussez le joint de caoutchouc entre la colonne B et le revêtement de la cabine.
• Mettez la serrure sur l'encadrement de la portière. La distance entre la boîte de la serrure et la

colonne B doit être environ 3 mm.

• Mettez la serrure en telle position que le pêne fermé bouscule le revêtement.

• Maintenant, vous pouvez indiquer les perçages.

• Enlevez la serrure et percez un avant-trou avec un embout de 3,2 mm.

• Fixez les vis de taraudage spécial avec une clé Allen ® 4 mm

CONSEIL DE MONTAGE IMPORTANT :

Après le montage, fermez la porte doucement et faites attention que la boîte de notre serrure HEOSafe ® passe le joint de caoutchouc sans problèmes.

HEOSafe

HEOSafe