

Serrure Heosafe Premium pour Ford Transit à partir de 09/2014



Assemblage avec les vis disponibles sur la portière de la cabine du conducteur.

HEOSafe[®] Ford Transit 2013-...

Serrure à verrouillage pour les portières de la cabine du conducteur – 1 paire de serrure (à gauche et à droite) – serrure de verrouillage avec cylindre de serrure.

HEOSafe[®] 14656 : Assemblage sur l'encadrement de la cabine

(FR) MODE D'EMPLOI :

- Appuyez le bouton. Maintenant vous pouvez tourner le bouton: on ferme ou ouvre la portière.
- Le bouton tournant se bloque automatiquement dès que le verrou à pêne dormant est complètement dévisser ou visser.
- En tournant la clé, on bloque la position du verrou : fermé ou ouvert.

(FR) NOTICE DE MONTAGE :

- A la hauteur du pêne, poussez le joint de caoutchouc entre la colonne B et le revêtement de la cabine.
- Mettez la serrure sur l'encadrement de la portière. La distance entre la boîte de la serrure et la colonne B doit être environ 3 mm.
- Mettez la serrure en telle position que le pêne fermé bouscule le revêtement.

- Maintenant, vous pouvez indiquer les perçages.
- Enlevez la serrure et percez un avant-trou avec un embout de 3,2 mm.
- Fixez les vis de taraudage spécial avec une clé Allen® 4 mm.

(FR)CONSEIL DE MONTAGE IMPORTANT :

Après le montage, fermez la porte doucement et faites attention que la boîte de notre serrure HEOSafe® passe le joint de caoutchouc sans problèmes.



