

Serrure Heosafe Standard pour Renault Master à partir de 2010



Assemblage avec les vis disponibles sur la portière de la cabine du conducteur.

MODE D'EMPLOI

- Appuyez le bouton. Maintenant vous pouvez tourner le bouton: on ferme ou ouvre la portière.
- Le bouton tournant se bloque automatiquement dès que le verrou à pêne dormant est complètement dévisser ou visser.

NOTICE DE MONTAGE

- Mettez la serrure sur l'encadrement de la portière. Le distance entre la boîte de la serrure et la colonne B doit être environ 3 mm.
- A la hauteur du pêne, poussez le joint de caoutchouc entre la colonne B et le revêtement de la cabine.
- Mettez la serrure en telle position que le pêne fermé bouscule le revêtement.
- Maintenant, vous pouvez indiquer les perçages.
- Enlevez la serrure et percez un avant-trou avec un embout de 3,2 mm.

- Fixez les vis de taraudage spécial avec une clé Allen[®] 4 mm.

CONSEIL DE MONTAGE IMPORTANT

Après le montage, fermez la porte doucement et faites attention que la boîte de notre serrure HEOSafe[®] passe le joint de caoutchouc sans problèmes.







