



Volet thermique EXTERNAL UNIVERSAL BLIND MILENCO

1. Déballez le volet du sac
2. Déroulez le volet et libérez les 4 bandes Velcro.
3. Identifier les sangles de porte élastiques.
4. Ouvrez la porte du conducteur et accrochez la sangle sur le coin supérieur de la porte.
5. Alignez le volet avec le bord supérieur et le côté de la porte.
6. Faites le tour de l'avant du véhicule, en tenant l'extrémité opposée du volet.
7. Ouvrez la porte du passager et accrochez la sangle sur le coin supérieur de la porte.
8. Alignez le volet avec le bord supérieur et le côté de la porte.
9. Poussez délicatement la patte derrière le joint de la porte et fermez la porte du passager (évitez de vous coincer les doigts).
10. Alignez la découpe du rétroviseur sur les bras du miroir.
11. Retour à la porte du conducteur.
12. Alignez la découpe du rétroviseur sur les bras du rétroviseur.
13. Alignez le store avec le bord supérieur et le côté de la porte.
14. Poussez délicatement la patte derrière le joint de la porte et fermez la porte du conducteur. (évitez de vous coincer les doigts)
15. Alignez le volet avec le haut et le bas du pare-brise.
16. Placez les essuie-glaces sur le dessus du volet pour les maintenir en position.
17. Serrez les 4 bandes Velcro.