

Optimate5
start/stop

12V 4A

6 ÉTAPES

**Idéal pour START/STOP
et applications de cycle
prolongé**

Plus de puissance pour votre batterie

Une plus longue vie de la batterie

Récupération de votre batterie déchargée

TM-220



BOÎTIER RÉSISTANT
AUX INTÉMPÉRIES avec
FIXATIONS MURALES

1

Démarrage
basse tension
(2V)

2

RÉCUPÉRATION
par impulsions

3

CHARGE
contrôlée

4

OPTIMISATION

5

TEST
(après la
charge)

6

Entretien
OptiMate '365'



AMPÉRAGE DE CHARGE

4A

UTILISATION

INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

t°min: -20°C

RÉCUPÉRATION

Démarrage basse tension 2V

IDÉAL POUR



12V

EFB

STD

AGM

GEL

15 - 192Ah

ACCESSOIRES DE
CONNEXION INCLUS

