le Cube Butagaz

CLIP DIRECT QUICK-ON+ TYPE 513
CONFORMES À LA NORME EN 12864
POUR RACCORDEMENTS AUTOMATIQUES BOUTEILLE DIAMÈTRE: 27 (G.59)
Pour tous les types de gaz de pétrole liquéfié:
propane, butane et GPL

34-1-110-0711 Rev.1

FR

NOTICE DESTINÉE À L'UTILISATEUR FINAL, À CONSERVER
Lire attentivement avant l'emploi

Données techniques

- Pression d'entrée : 0.3-16 bar
- Raccords de sortie : Male Bouteille
- Type de gaz : Propane, Butane et GPL (écrit sur l'étiquette)

FIG.1

1. MODE D'EMPLOI

Le Clip Direct Quick-On + ne règle pas la pression, conformément à la norme européenne EN 12864.

- S'assurer que l'entrée et la sortie du Clip Direct sont correctes et adaptées à la valve de la bouteille et à l'installation.
- Le Clip Direct Quick-On + n'est pas indiqué pour les camping-cars et les roulottes.
- Si le Clip Direct Quick-On + doit être utilisé à l'extérieur, le mettre à l'abri des agents atmosphériques.
- Toujours laisser la bouteille de gaz à la verticale et ne jamais la déplacer durant le fonctionnement.
- En cas d'anomalie ou de mauvais fonctionnement, fermer immédiatement l'arrivée du gaz et contacter le responsable de l'installation.

FIG.2

- Il est strictement interdit de se servir d'une flamme libre pour localiser les fuites de gaz éventuelles. N'utiliser que de l'eau savonneuse.

2. RACCORDEMENT DU TUYAU EN CAOUTCHOUC (fig. 1)

Relier l'extrémité du tuyau (3) à la sortie du Clip Direct en mettant au besoin un peu de savon pour faciliter l'opération. Utiliser des colliers de serrage ayant une dimension appropriée à celle du tuyau (4). Ne pas trop les serrer pour ne pas abîmer le tuyau.
Le tuyau et les colliers de serrage ont des dimensions standard dans plusieurs pays.

3. RACCORDEMENT À LA BOUTEILLE DE GAZ

Vérifier si :

- tous les robinets gaz de l'installation sont fermés ;
- le tuyau est raccordé correctement à l'appareil utilisé ;
- le levier est sur OFF/ fermé. Le Clip Direct est dans la position de fermeture quand un rectangle vert est visible sur le levier (voir la figure 2).

FIG.3

ATTENTION :

- enlever le capuchon de la valve automatique en veillant à ce qu'il n'y ait aucune flamme allumée à proximité;
- placer le Clip Direct Quick-On+ sur la valve et appuyer fermement, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.

Ce petit bruit bien perceptible indique que le Clip Direct Quick-On + a été monté en toute sécurité sur la bouteille.

REMARQUE: le Clip Direct Quick-On+ ne peut être fixé à la valve que lorsque le levier est sur OFF.

ATTENTION: ne pas essayer de monter le Clip Direct sur la bouteille (ou de l'enlever) si le levier du régulateur n'est pas sur OFF/ fermé.

FIG.4

4. RACCORDEMENT

FIG.5

Raccordez l'appareil d'utilisation sur la sortie du Clip Direct en maintenant ce dernier avec une contre clé (Fig.4).
Assurez vous de la présence et du bon état du joint situé à l'intérieur du raccord (dimensions 13,5 x 8 x 7,5).
Vérifier l'étanchéité des raccords de votre installation à l'aide d'un produit moussant (voir consignes de sécurité).

Dans le cas où l'appareil d'utilisation nécessite un détendeur (Fig.5), vérifiez ses caractéristiques de fonctionnement:

- Nature du gaz, Butane ou propane,
- Pression d'utilisation afin d'utiliser le détendeur correct. Pour les applications domestiques il est obligatoire d'utiliser: un détendeur conforme à la Norme NF M 88 765 pour le Butane, et XP M 88 776 pour le Propane.

FIG.6

Dans le cas d'un appareil d'utilisation directement raccordé au Cube (Fig.6), utilisez un flexible haute pression (pression d'utilisation 20 bar). Pour une application domestique il est obligatoire d'utiliser un flexible conforme à la norme NF M 88 768

5. FONCTIONNEMENT

OUVERT (ON): après avoir monté correctement le Clip Direct sur la valve gaz, ouvrir l'arrivée du gaz en tournant le levier d'un demi-tour dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre pour le mettre sur ON/ ouvert. Le symbole de la flamme rouge et l'inscription ON sont clairement visibles. Voir la fig. 7.
Le gaz est alors disponible et la valve ouverte.

FERMÉ (OFF): pour fermer l'arrivée du gaz, tourner le levier d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre sur OFF/ fermé.
La bouteille est alors hors service et la valve fermée.

FIG.7

ATTENTION: le Clip Direct Quick On+ n'est pas monté correctement sur la valve gaz s'il n'y a pas moyen de mettre le levier sur ON/ ouvert. Ne pas forcer sur ce dernier, mais répéter les opérations relatives au point 3 «RACCORDEMENT À LA BOUTEILLE DE GAZ».

6. REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE

S'assurer que :

- tous les robinets gaz de l'installation sont sur OFF.
- que le levier du Clip Direct Quick-On+ (5) est sur OFF. Il suffit pour cela de le tourner d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre : dans la position OFF/ fermé, le symbole de la flamme rouge sur le levier N'est PAS visible.

Pour enlever le Clip Direct Quick-On+, tirer vers le haut tout en poussant dans le sens horizontal. Voir la fig.8.

FIG.8

IMPORTANT: ne pas enlever la bouteille de gaz durant cette opération.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LA SÉCURITÉ :
Il est impossible d'appuyer sur le levier s'il n'est pas dans la position horizontale et que l'inscription OFF n'est pas clairement lisible.
Prière de s'adresser au responsable de l'installation en cas d'anomalie.

cavagna group
CAVAGNA GROUP div. RECA
Via Matteotti, 5 Viadana di Calvisano Brescia - ITALY

Butagaz
BUTAGAZ
47/53 Rue Raspail 92594 Levallois Perret CEDEX